

NovaTone TM P Conc.

Концентрированный щелочной проявитель с регенератором на водной основе для ручной и процессорной обработки, оптимален для проявления погружением. Рекомендуемый температурный диапазон 17—25°C.

Инструкция по использованию

Растворить 1 л концентрированного проявителя в 7 л воды, причем значительные отклонения температуры воды от рекомендованной могут потребовать изменения концентрации. Поместить экспонированную пластину в чистую сухую кювету, вылить на пластину и равномерно распределить тампоном или губкой 100—150 мл раствора. Активизировать проявитель, распространяя его по пластине ровными движениями до изменения цвета. Снять использованный проявитель и повторить процедуру до полной проявки пластины. Время проявления правильно отэкспонированных пластин не должно превышать 2 мин. Затем тщательно прополоскать обе стороны пластины проточной водой для удаления остатков проявителя. Удалить избыток воды и загуммировать. Для проявки в процессоре необходимо следовать инструкциям производителя оборудования.

